

Βασικές Λειτουργίες

No,	Περιγραφή	Εντολή σε έμμεση λειτουργία κλήσης	Άμεση λειτουργία κλήσης
1	Εξωτερική κλήση	9 + επιθυμητός αριθμός	επιθυμητός αριθμός
2	Εξωτερική κλήση από συγκεκριμένη γραμμή	# 1 M	* # 1 M
3	Εσωτερική κλήση	Αριθμός εσωτερικού	* + Αρ. εσωτερικού
4	Μεταφορά κλήσης	Flash + Αριθμός εσωτερικού	
5	Λειτουργία γραμματείας	Flash + Αριθμός εσωτερικού	
6	Ζμερής συνδιάσκεψη	Flash + * + Αριθμός εσωτερικού	
7	Parking καλούντος	Flash + ##	
8	Αρπαγή κλήσης	# 9	* # 9
9	Άμεση μεταφορά κλήσης	Ρύθμιση: #81 + Αριθμός εσωτερικού	*#81 + Αριθμός Εσωτερικού
		clear : #81#	*#81#
10	Μεταφορά κλήσης όταν το εσωτερικό είναι κατειλημμένο ή δεν είναι διαθέσιμο	Setting: #82 + Αριθμός εσωτερικού	*#82 + Αριθμός εσωτερικού
		clear : #82#	*#82#
11	Αυτόματη επιστροφή όταν είναι κατειλημμένο	# 0	* # 0
12	Αυτόματη αναφορά αριθμού εσωτερικού (Φωνητικό)	# 61	* # 61
13	Άμεση σύνδεση με το διαχειριστή	0	* 0
14	Προτεραιότητα πρόσβασης και παρακολούθησης (μόνο από το 601)	# 7 M	* # 7 M
15	Μην ενοχλείτε	#83	*#83
16	Κουδουνισμός όλων των εσωτερικών	#88	*#88



www.excelltel.gr

Excelltel Τηλεφωνικό κέντρο MD308

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεφωνικό κέντρο **MD308** της EXCELTEL.

Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δημιουργήθηκε με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.

Με το παρόν συνοπτικό εγχειρίδιο προγραμματισμού θα μπορέσετε μέσα σε λίγα λεπτά να ρυθμίσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο

Γλωσσάριο

Εσωτερικά προγραμματισμού----- Εσωτερικά Νο.601, 602, 603, 604

N-----Αριθμός σειράς εσωτερικού (1-8 σε αντιστοιχία θυρών 1-8) (ένα ψηφίο)

abcd----Αριθμός εσωτερικού (1-8999, εκτός των ψηφίων 0 ή 9 σαν πρώτο ψηφίο) σύμφωνα με το N.

M-----Αριθμός σειράς εξωτερικών γραμμών (No.1-3 σε αντιστοιχία θυρών Line 1- 3)

P-----Αδειοδοτημένος αριθμός ομάδας (01-16)

Q-----Πρώτο ψηφίο περιορισμού ομάδας αριθμών (01-16)

ABCD---Αδειοδότηση ή περιορισμός αριθμών οποιοδήποτε 1-4 ψηφίων, τέλος για #

L-----Επίπεδο υπηρεσιών (Βαθμός κωδικών πρόσβασης ή εξερχόμενων κλήσεων), Επίπεδο 0-6

TT-----Χρόνος σε λεπτά για τον έλεγχο διάρκειας κλήσης. Διακύμανση από 01 ως 99

F-----Κατηγορία χρόνου Flash

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

Εξωτερικές γραμμές: Απενεργοποιημένες (ρύθμιση Νο5)

Νούμερα εσωτερικών: 601 ως 608 (ρύθμιση Νο20)

Όλες οι εξωτερικές γραμμές είναι εκτός ομάδας (group)

Λειτουργία απάντησης: Όλες οι εξωτερικές γραμμές είναι σε χειροκίνητη λειτουργία.

Λειτουργία κλήσης: Έμμεση λειτουργία. Για να πάρετε γραμμή πιέστε «9»

Διαχειριστής: Εσωτερικό 602

Κουδουνισμός εσωτερικών: Τα εσωτερικά 601 και 602 κουδουνίζουν.

Ανάθεση κατηγορίας υπηρεσιών στα εσωτερικά: 2

Περιορισμός χρόνου: Όχι

Χρόνος Flash: 1.0s

Ανάθεση ορισμένων γραμμών σε εσωτερικά για εξερχόμενες κλήσεις: Όχι

Ειδικός αριθμός κλήσης: Χωρίς ρύθμιση

Προγραμματισμός συστήματος

No.	Περιγραφή	Εντολή
1	Είσοδος σε προγραμματισμό	(*) # *
2	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	0000 #
3	Ενεργοποίηση όλων των εξωτερικών γραμμών	0600 #
4	Απενεργοποίηση όλων των εξωτερικών γραμμών	0610 #
5	Ενεργοποίηση συγκεκριμένης γραμμής	060M #
6	Αυτόματη απάντηση σε όλες τις εξωτερικές γραμμές	10 #
7	Αυτόματη απάντηση σε συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή	10 M #
8	Χειροκίνητη απάντηση σε όλες τις εξωτερικές γραμμές	11 #
9	Χειροκίνητη απάντηση σε συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή	11 M #
10	Εγγραφή μηνύματος προαπάντησης	12 #
11	Αναπαραγωγή μηνύματος προαπάντησης	13 #
12	Παρακολούθηση μουσικής σε αναμονή	14 #
13	Ρύθμιση διαχειριστή	15 N #
14	Επιλογή συστήματος για μη πάτημα κουμπιού κατά τη δρομολόγηση---Κλείσιμο της γραμμής	160 #
15	Επιλογή συστήματος για μη πάτημα κουμπιού κατά τη δρομολόγηση ----Μεταφορά στο διαχειριστή	161 #
16	Άμεση κλήση για συγκεκριμένο εσωτερικό	2 N 0 #
17	Εμμεση κλήση για συγκεκριμένο εσωτερικό	2N1 #
18	Άμεση κλήση για όλα τα εσωτερικά	20 #
19	Εμμεση κλήση για όλα τα εσωτερικά	21 #
20	Ενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού σε συγκεκριμένη γραμμή	3MN0 #
21	Απενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού σε συγκεκριμένη γραμμή	3MN1 #
22	Απενεργοποίηση κουδουνισμού όλων των εσωτερικών σε συγκεκριμένη γραμμή	3M #

23	Αντιστοίχιση κατηγορίας κλήσης για ορισμένο εσωτερικό	40NL #	
24	Αντιστοίχιση κατηγορίας κλήσης για όλα τα εσωτερικά	40L #	
25	Περιορισμός των ορισμένων αριθμών από το στοιχείο A	41 Q ABCD #	
26	Ακύρωση του περιορισμού για το στοιχείο A	41 #	
27	Ακύρωση της ομάδας Q του περιορισμού για το στοιχείο A	41Q#	
28	Περιορισμός των ορισμένων αριθμών από το στοιχείο B	42 Q ABCD #	
29	Ακύρωση του περιορισμού για το στοιχείο B	42 #	
30	Ακύρωση της ομάδας Q του περιορισμού για το στοιχείο B	42Q#	
31	Εκχώρηση ειδικού αριθμού κλήσης	43 P ABCD #	
32	Ακύρωση των δικαιωμάτων των ειδικών αριθμών κλήσης	43 #	
33	Ακύρωση της ομάδας P των ειδικών αριθμών κλήσης.	43 P #	
34	Ρύθμιση χρονικού περιορισμού	6N TT #	
35	Ακύρωση χρονικού περιορισμού	6N00 #	
36	Εκχώρηση συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής σε συγκεκριμένο εσωτερικό	7MN0 #	
37	Απαγόρευση χρήσης εξωτερικής γραμμής σε εσωτερικό	7MN1 #	
38	Εκχώρηση συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής σε όλα τα εσωτερικά	7M #	
39	Εργοστασιακή ρύθμιση αριθμοδότησης εσωτερικών	9000 #	
40	Αλλαγή αριθμού εσωτερικού	9Nabcd #	
42	Ρύθμιση εργασίας εξωτερικών γραμμών	Ορίστε τις εξωτερικές γραμμές να εργάζονται εναλλάξ	0620#
		Ορίστε τις εξωτερικές γραμμές να εργάζονται σε σειρά	0621#